

# ISEKI ハンドシーダー スライド板交換方法

1		<p>①の角ネジを、②のナットが出るところまで緩める。 (スパナ11mm)</p>
2		<p>②のナットを緩めて取り、ボルトを抜く。</p>
3		<p>スライド板を引き抜く。 ※スライド板の凹凸が引っかかることがあるので、優しく引き抜く。</p>
4		<p>ネジ類を全て外し、交換するスライド板に下図の順になるように取り付ける。</p>
5		<p>交換するスライド板を本体に差し込む。</p>
6		<p>②のナットがボルトの端とぴったりになるところまでネジを締めた後、①の角ネジを締める。</p>

※ポットルは交換不可です。