

# 乗用管理機用 ロータリカルチシリーズ

## CR33・CR3・CR23



高効率、高精度で  
大規模営農のお手伝い

JKBシリーズに  
ベストマッチング



### CR33-BR

(ニューイエロー培土器は別売)

## 野菜用 (BR型)

キャベツ、はくさい等の葉野菜の中耕、除草、培土作業に

#### 野菜に優しいロータリ構造

野菜の葉を傷めない後方開放型固定式ロータリカバーを採用。中耕・培土作業を能率的にこなします。

#### スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ常に一定の深さで安定した作業ができます。

#### さらに性能を高めるアタッチメント

中耕作業と同時に追肥や培土作業ができるよう、アタッチメントを用意しました。作業に合わせて選ぶことができます。

#### 条間調節は60~75 cm

キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることで、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。

# 乗用管理機の性能をフルに引出す ロータリカルチ

注) ※印の番号は  
下記の型式を示しています。  
※1 : LBR, HMBR  
※2 : HMBR  
※3 : LBR

## 大豆用 (LBR型)

### 大豆の管理作業、中耕、除草、土寄せ作業に

#### 大豆の中耕・培土に2条・3条を準備

大豆の作付条間や乗用管理機の型式に合わせて選定できるよう、2条タイプ(CR23)と3条タイプ(CR3)の二種類をご用意しました。

#### スプリング加圧式ロータリ

各ロータリユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ、常に一定の深さで安定した作業ができます。※1

#### CR3-LBR(3条)



#### CR23-LBR(2条)



#### 正逆転切換えはレバーワンタッチ

中耕、培土作業において、正転作業・逆転作業の切換えはレバー方式によりワンタッチで行えます。※1

#### 条間調節はハンドル回転式

大豆のうねに対しての条間調節はハンドルを回すことでスピーディーにできます。※1

#### ロータリカバーは開閉式

ロータリカバーはワンタッチ開閉式です。カバーの開閉調節により土入れの位置の調節ができます。大豆の株元への培土も思いのままです。※1

## 麦、大豆用 (HMBR型)

### 麦・大豆の中耕、除草、土寄せ、土入れに

#### 麦の土入れ、大豆の中耕・培土の兼用機

愛さやかに装備された高速P.T.Oとの組合せにより、麦の土入れ作業が効率よく行なえます。また、低速P.T.Oを使って大豆の中耕・培土もできる兼用タイプで経済的です。※2

#### 広幅尾輪、残耕処理板付

広幅尾輪及び残耕処理板を標準装備しました。チェーンケース下の残耕を処理します。※2

#### ロータリ(23HR)SETの追加で3条使用

ロータリ(23HR)SET(オプション)を追加しますと3条として使用でき、麦作業は2条、大豆作業は3条と、兼用して使用できます。※2

#### CR23-HMBR



#### 土入れロータ、カバーを標準装備

麦用の土入れロータとカバーを標準装備。土入れ性能が良く、仕上がりがきれいです。※2

#### ロータリカルチの主要諸元

型 式	CR33		CR3	CR23	
	区	分	LBR	LBR	HMBR
機 体 寸 法	全 長(mm)	653		863	
	全 幅(mm)	1,900		2,264	
	全 高(mm)	1,030		1,007	
重 量(kg)	208		224	205	210
作 業 条 数(条)	3			2	
爪 軸 回 転 方 向	正 転			正 逆 転	
正 逆 転 切 替 方 式	-			レバー	
爪 軸 回 転 数 (rpm)	203・282		195・270		260・535
耕 う ん 爪 外 径 (mm)	350		360		
耕 幅 (mm)	218・288		300		
適 応 条 間 (mm)	600~750		600~900	1,200~1,800	
株 間 調 節 方 法	ボルト固定		ハンドル式		
ロータリカバー	固定式		開閉式		
作業機取付部形状	丸(20マル)、角(32×12)兼用穴				
耕うん爪の種類と本数	C145(L)・(R)各9本		V28(L)・(R)各9本	V28(L)・(R)各6本	
	C145S(L)・(R)各3本		V28B(L)・(R)各3本	V28B(L)・(R)各2本	

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

#### 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていー日  
大切にしたい日本の味.....あみ。

**ISEKI**  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7085-200-1383-0  
2019年4月作成-ZC

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ISEKIが  
日本農業を  
応援します!



ISEKI  
マスコットキャラクター  
さなえ



担当者