











基本の一刈払機しっかりマニュアル


刈払機は、手軽で便利だけど思わぬところに危険がひそんでいます。 長く安全にお使いいただくために、ぜひこのマニュアルで使い方をマスターしてください!



各部の点検

●各部のネジはしっかり締めてください







●刈刃にヒビや欠けがある場 合は必ず交換してください

燃料を入れる



混合燃料を使用します

2サイクル

ガソリン 50

ガソリン 25

専用オイル (50:1用)

2サイクル 専用オイル (25:1用)

作業の Point

エンジン始動




刈刃を地面から浮かせて、スロット ルレバーを低速の位置でリコイル を引っぱる。

草を刈る

滑りにくい

作業靴



草を刈るときは右から左に動かし ます。逆にすると、硬いものに当 たったとき刃が跳ね返って危険です。

もし草が巻きついたら・・・

必ずエンジンを止めてから 取り除いてください。

作業中は、15m以内に 他の人が入らないようにする。

石などが飛んでき たり、思わぬケガを する場合がありま す。また、後ろから



話しかけられた場合、刃が回転したまま振り返ると 危険なので、エンジンを止めてから話しましょう。

作業後は・・・

燃料を抜く

長期格納時は、燃料を抜いてく ださい。燃料が残っていると、 エンジンが不具合を起こした り、火災の原因となります。



点検整備は、お持ち の取り扱い説明書を ご覧ください。